

Таблицы замыкания контактов крана МКГ-25.01А

Контроллера лебедки
основного подъема

S30														
Контроллер ККТ-61А														
№№ контакт тов	№№ цепи	Спуск					Подъем							
		5	4	3	2	1	1	2	3	4	5			
2	13Г; 131Г													
4	13Г; 111Г													
6	11Г; 111Г													
8	14Г; 131Г													
10	11Г; С1Г													
12	131Г; С3Г													*
11	Р6Г; Р5Г													**
9	Р6Г; Р4Г													**
7	Р6Г; Р3Г													**
5	Р1Г; Р2Г													**
3	3; 4													*
7	7; 6													*

Контроллера лебедки
вспомогательного подъема

S29														
Контроллер ККТ-61А														
№№ контакт тов	№№ цепи	Спуск					Подъем							
		5	4	3	2	1	1	2	3	4	5			
2	11Г; С3В													
4	11Г; С1В													
6	13В; С1В													
8	13В; С3В													
10	Р6В; Р5В													
12	Р6В; Р4В													*
11	Р6В; Р3В													**
9	Р1В; Р2В													**
7	3; 4													*
5	3; 14													*
3	11; 14													*
7	5; 8													*

Контроллера механизма вращения Настройки максимальных реле

S27														
Контроллер ККТ-61А														
№№ контакт тов	№№ цепи	Влево					Вправо							
		5	4	3	2	1	1	2	3	4	5			
2	13В; С3П													
4	13В; С1П													
6	11П; С1П													
8	11П; С3П													
10	Р6П; Р5П													
12	Р6П; Р4П													
11	Р6П; Р3П													
9	Р1П; Р2П													
7	3; 4													
5	Р6В; Р5В													
3	Р6В; Р4В													
7	6; 8													

Условное обозначение реле	Каталожный № реле	Ток реле, А	Ток макс. нагрузки, А
Р14	2ТД; 304; 096,9	60	160
Р15	2ТД; 304; 096,9	60	160
Р16	2ТД; 304; 096,9	60	160
Р17	2ТД; 304; 096,9	40	60
Р18	2ТД; 304; 096,15	15	30
Р19	2ТД; 304; 096,15	15	30

Универсального переключателя механизма передвижения

S31									
УП-5312 С33									
№№ контакт тов	№№ цепи	135°			45°				
		Л	П	0	Л	П	0		
1	1	2							
1	1	2	6; 2						
1	3	4	42; 3; 43						

Универсального переключателя стрелы

S28									
УП-5312-А202									
№№ контакт тов	№№ цепи	Спуск		Подъем					
		135°	45°	135°	45°				
1	1	2	11; 10						
1	3	4	1; 7						
1	5	6	36; 38						
1	7	8	3; 37						

Конечного выключателя ограничения хода маневрового гуська

S20, S21									
КЧ-701А									
№№ контакт тов	№№ цепи	Влево			Вправо				
		Л	П	0	Л	П	0		
1	3	16; 14	11						
1	16	14							
2	11	14							

Ножных выключателей механизма передвижения

S38									
НВ-701									
№№ контакт тов	№№ цепи	Спуск		Подъем					
		Л	П	Л	П				
1	56; 46								
2									

S33									
НВ-701									
№№ контакт тов	№№ цепи	Спуск		Подъем					
		Л	П	Л	П				
1	56; 47								
2									

Знак, "х" характеризует замкнутое состояние данного контакта на данной позиции контроллера. Звездочкой обозначены контакты, кулачки которых переделаны